

ZMIANA STANDARDU W EX-40

1. Trzymając przycisk "ASQ/M4" włącz radio. Po zwolnieniu przycisku radio będzie ustawione w standardzie polskim.

ZMIANA STANDARDU W EX-40

1. Trzymając przycisk "ASQ/M4" włącz radio. Po zwolnieniu przycisku radio będzie ustawione w standardzie polskim.

ZMIANA STANDARDU W EX-40

1. Trzymając przycisk "ASQ/M4" włącz radio. Po zwolnieniu przycisku radio będzie ustawione w standardzie polskim.

ZMIANA STANDARDU W EX-40

1. Trzymając przycisk "ASQ/M4" włącz radio. Po zwolnieniu przycisku radio będzie ustawione w standardzie polskim.

ZMIANA STANDARDU W EX-40

1. Trzymając przycisk "ASQ/M4" włącz radio. Po zwolnieniu przycisku radio będzie ustawione w standardzie polskim.

ZMIANA STANDARDU W EX-40

1. Trzymając przycisk "ASQ/M4" włącz radio. Po zwolnieniu przycisku radio będzie ustawione w standardzie polskim.

ZMIANA STANDARDU W EX-40

1. Trzymając przycisk "ASQ/M4" włącz radio. Po zwolnieniu przycisku radio będzie ustawione w standardzie polskim.

ZMIANA STANDARDU W EX-40

1. Trzymając przycisk "ASQ/M4" włącz radio. Po zwolnieniu przycisku radio będzie ustawione w standardzie polskim.