

ZMIANA STANDARDU W ZX-40

1. Trzymając przycisk "FC" oraz "FRQ" włącz radio, po uruchomieniu radia zwolnij przyciski "FC" oraz "FRQ", symbole na wyświetlaczu zaczną migać.
2. Przekręć gałką "CH" i wybierz standard o oznaczeniu "PO" w celu używania na terenie Polski
3. Naciśnij "FC" dla zapamiętania ustawień.

ZMIANA STANDARDU W ZX-40

1. Trzymając przycisk "FC" oraz "FRQ" włącz radio, po uruchomieniu radia zwolnij przyciski "FC" oraz "FRQ", symbole na wyświetlaczu zaczną migać.
2. Przekręć gałką "CH" i wybierz standard o oznaczeniu "PO" w celu używania na terenie Polski
3. Naciśnij "FC" dla zapamiętania ustawień.

ZMIANA STANDARDU W ZX-40

1. Trzymając przycisk "FC" oraz "FRQ" włącz radio, po uruchomieniu radia zwolnij przyciski "FC" oraz "FRQ", symbole na wyświetlaczu zaczną migać.
2. Przekręć gałką "CH" i wybierz standard o oznaczeniu "PO" w celu używania na terenie Polski
3. Naciśnij "FC" dla zapamiętania ustawień.

ZMIANA STANDARDU W ZX-40

1. Trzymając przycisk "FC" oraz "FRQ" włącz radio, po uruchomieniu radia zwolnij przyciski "FC" oraz "FRQ", symbole na wyświetlaczu zaczną migać.
2. Przekręć gałką "CH" i wybierz standard o oznaczeniu "PO" w celu używania na terenie Polski
3. Naciśnij "FC" dla zapamiętania ustawień.

ZMIANA STANDARDU W ZX-40

1. Trzymając przycisk "FC" oraz "FRQ" włącz radio, po uruchomieniu radia zwolnij przyciski "FC" oraz "FRQ", symbole na wyświetlaczu zaczną migać.
2. Przekręć gałką "CH" i wybierz standard o oznaczeniu "PO" w celu używania na terenie Polski
3. Naciśnij "FC" dla zapamiętania ustawień.

ZMIANA STANDARDU W ZX-40

1. Trzymając przycisk "FC" oraz "FRQ" włącz radio, po uruchomieniu radia zwolnij przyciski "FC" oraz "FRQ", symbole na wyświetlaczu zaczną migać.
2. Przekręć gałką "CH" i wybierz standard o oznaczeniu "PO" w celu używania na terenie Polski
3. Naciśnij "FC" dla zapamiętania ustawień.

ZMIANA STANDARDU W ZX-40

1. Trzymając przycisk "FC" oraz "FRQ" włącz radio, po uruchomieniu radia zwolnij przyciski "FC" oraz "FRQ", symbole na wyświetlaczu zaczną migać.
2. Przekręć gałką "CH" i wybierz standard o oznaczeniu "PO" w celu używania na terenie Polski
3. Naciśnij "FC" dla zapamiętania ustawień.

ZMIANA STANDARDU W ZX-40

1. Trzymając przycisk "FC" oraz "FRQ" włącz radio, po uruchomieniu radia zwolnij przyciski "FC" oraz "FRQ", symbole na wyświetlaczu zaczną migać.
2. Przekręć gałką "CH" i wybierz standard o oznaczeniu "PO" w celu używania na terenie Polski
3. Naciśnij "FC" dla zapamiętania ustawień.