

ZMIANA STANDARDU W ARESIE

1. Trzymając przyciski SC i CH9 włącz radio. Po zwolnieniu przycisku radio będzie ustawione w standardzie polskim (na wyświetlaczu chwilowo pojawi się napis PO).

ZMIANA STANDARDU W ARESIE

1. Trzymając przyciski SC i CH9 włącz radio. Po zwolnieniu przycisku radio będzie ustawione w standardzie polskim (na wyświetlaczu chwilowo pojawi się napis PO).

ZMIANA STANDARDU W ARESIE

1. Trzymając przyciski SC i CH9 włącz radio. Po zwolnieniu przycisku radio będzie ustawione w standardzie polskim (na wyświetlaczu chwilowo pojawi się napis PO).

ZMIANA STANDARDU W ARESIE

1. Trzymając przyciski SC i CH9 włącz radio. Po zwolnieniu przycisku radio będzie ustawione w standardzie polskim (na wyświetlaczu chwilowo pojawi się napis PO).

ZMIANA STANDARDU W ARESIE

1. Trzymając przyciski SC i CH9 włącz radio. Po zwolnieniu przycisku radio będzie ustawione w standardzie polskim (na wyświetlaczu chwilowo pojawi się napis PO).

ZMIANA STANDARDU W ARESIE

1. Trzymając przyciski SC i CH9 włącz radio. Po zwolnieniu przycisku radio będzie ustawione w standardzie polskim (na wyświetlaczu chwilowo pojawi się napis PO).

ZMIANA STANDARDU W ARESIE

1. Trzymając przyciski SC i CH9 włącz radio. Po zwolnieniu przycisku radio będzie ustawione w standardzie polskim (na wyświetlaczu chwilowo pojawi się napis PO).

ZMIANA STANDARDU W ARESIE

1. Trzymając przyciski SC i CH9 włącz radio. Po zwolnieniu przycisku radio będzie ustawione w standardzie polskim (na wyświetlaczu chwilowo pojawi się napis PO).